

Общество с ограниченной ответственностью
"Прайм Пул"

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Прайм Пул»

О.М. Свириденко

« 25 » 02 2022 г.



Инструкция по применению
средства чистящего
«Прайм СанОрт»

РАЗРАБОТАНА:

Главный технолог
ООО «Прайм Пул»

Кедо Н.А.

« 25 » 02 2022г.

1 Общие сведения

1.1 Средство чистящее «Прайм СанОрт» (далее – «средство») представляет собой водный раствор, содержащий ортофосфорную кислоту, смесь анионных ПАВ, неионогенный ПАВ, загуститель, краситель, отдушку.

1.2 Средство должно соответствовать требованиям 690829560.013-2021 «Средство чистящее «Прайм СанОрт»» Технические условия».

1.3 Средство должно соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299, Глава II раздел 5 Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам подраздел I Основные требования к товарам бытовой химии.

1.4 По степени воздействия на организм человека по параметрам токсичности средство относится к умеренно опасным химическим веществам – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007.

2. Назначение.

2.1. Средство «Прайм СанОрт» предназначено для удаления ржавчины, известкового налета, мочевого камня, мыльных и других загрязнений на керамических, эмалированных, фарфоровых, фаянсовых, стеклянных и пластиковых поверхностях, а также на поверхностях из нержавеющей стали. Может применяться для чистки и мытья облицовочной плитки, пластика, унитазов, ванн, санузлов, сантехнического оборудования, для мытья полов и других поверхностей в быту, на предприятиях торговли, на коммунальных объектах, в лечебно-профилактических учреждениях, организациях здравоохранения, учреждениях образования, в детских учреждениях (школьных, дошкольных), на предприятиях общепита и в других отраслях промышленности.

3 Способ применения

Применяется концентрированным или разбавленным. Нанести средство или его раствор (10-20 мл на 1 л воды) на загрязненную поверхность, почистить щеткой (1-3 мин.) и тщательно смыть. Использовать резиновые перчатки. В случае сомнения попробовать средство на незаметной части поверхности. Перед применением рекомендуется взболтать.

4. Меры безопасности.

Осторожно – средство содержит кислоту!

При работе с препаратом следует избегать отравления ингаляционным путем, применять индивидуальные средства защиты, а также соблю-

дать правила личной гигиены и не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, кожные покровы, и внутрь организма. После работы тщательно вымыть руки.

При проглатывании: не вызывать рвоту. Дать большое количество воды. Немедленно обратиться к врачу.

При попадании на кожу: немедленно промойте кожу большим количеством воды не менее 15 минут.

При попадании в глаза: немедленно промойте глаза обильной струей воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Беречь от детей. Не смешивать с другими средствами. Хранить в вертикальном положении, отдельно от щелочей, хлорсодержащих средств, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

5. Срок годности.

Срок годности средства 24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой упаковке производителя.

6. Транспортирование и хранение.

6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта и гарантирующими сохранность средств.

6.2. Средство хранят при температуре окружающей среды от +5 до +25°C отдельно от щелочей, хлорсодержащих средств, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

7. Дополнительная информация

Средство имеет гелеобразную структуру.

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в офис ООО "Прайм Пул". Высоквалифицированные специалисты проконсультируют Вас по вопросам применения средства.